CD 600 IntelliLink, Navi 650 Europe de l'Ouest, Navi 950 Europe IntelliLink
Questions et réponses

Version : août 2014

Ce document est valable pour les modèles suivants :

CD 600 IntelliLink :	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Mokka, Opel Ampera, Opel Zafira Tourer
Navi 650 Europe de l'Ouest :	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Zafira Tourer
Navi 950 Europe IntelliLink :	Opel Astra, Opel Astra GTC, Opel Cascada, Opel Meriva, Opel Mokka, Opel Ampera, Opel Zafira Tourer

Sommaire

1. Audio....1
2. Navigation....2
3. Téléphone....3
4. Commande vocale (uniquement sur CD 600 IntelliLink et Navi 950 Europe IntelliLink) 4
5. Divers....5

1. Audio

Q : Comment puis-je commuter entre les sources radio et média, par exemple radio FM ou USB ?
R : Pour commuter entre les sources audio, vous pouvez soit choisir directement la source souhaitée depuis l'écran d'accueil, soit appuyer sur le bouton « SRCE » sur la commande du système Infotainment ou appuyer sur le bouton « SRC » des commandes au volant.

Q : Pourquoi certaines informations n'apparaissent-elles pas lors de la lecture de la musique depuis un téléphone portable via Bluetooth®, par exemple le titre ou la pochette de l'album ?
R : L'affichage de métadonnées telles que les titres ou les pochettes d'album dépend de la version du Bluetooth® (AVRCP) de votre téléphone. Une version AVRCP 1.3 ou supérieure est nécessaire.

Q : Pourquoi n'ai-je pas accès à mes listes de lecture, titres, albums ou dossiers lors de la lecture de la musique depuis un téléphone portable via Bluetooth® ?
R : Pendant la lecture de la musique depuis un téléphone portable via Bluetooth®, vous ne pouvez que passer au titre suivant ou précédent. Pendant la lecture de la musique via USB, vous avez entièrement accès à vos listes de lecture, titres, albums et dossiers. Veuillez connecter votre téléphone portable au système infotainment par USB.

Q : Comment puis-je modifier la configuration du son de mon système infotainment ?
R : Sélectionnez « Son » sur l'écran d'accueil pour modifier la configuration du son. Si vous ne pouvez pas trouver le menu « Son », essayez sur d'autres pages de l'écran d'accueil.

Retour au sommaire

2. Navigation

Q : Comment puis-je démarrer et arrêter un guidage de navigation ?
R : Pour démarrer un guidage de navigation, appuyez sur le bouton « DEST » de la commande du système infotainment. Vous pouvez également utiliser la commande vocale. Pour interrompre un guidage en cours, appuyez de nouveau sur « DEST », puis sur « Arrêter le guidage ».

Q : Comment puis-je, lors de la saisie de ma destination, changer la disposition du clavier de QWERTZ pour un ordre alphabétique ?
R : Pour passer d'une disposition QWERTZ des touches à une disposition dans l'ordre alphabétique, sélectionnez « ABC » en bas à gauche. Pour revenir à la disposition QWERTZ, sélectionnez « QWERTZ ».

Q : Comment puis-je choisir une station-service ou d'autres points d'intérêts dans un guidage de navigation ?
R : Appuyez sur la touche « DEST » sur la commande du système infotainment et sélectionnez « Points d'intérêt ». Vous trouverez les stations-services dans la catégorie « Automobile ».

Q : Comment peut-on sélectionner une destination directement depuis la carte de navigation ?
R : Utilisez l'élément à 8 positions qui se trouve sur le bouton multifonction de la commande du système infotainment pour faire bouger un curseur sur la carte de navigation. Appuyez sur le bouton multifonction pour sélectionner la destination à l'endroit indiqué par le curseur.

Q : Comment puis-je enregistrer une destination dans le répertoire de mon système infotainment ?
R : Après avoir saisi une destination, appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer cette destination dans le répertoire de votre système infotainment.

Q : Comment puis-je afficher l'heure d'arrivée, la durée du trajet ainsi que la distance restante jusqu'à destination lorsque le guidage de navigation est en cours ?
R : Vous pouvez choisir entre deux options : 1) heure d'arrivée et distance jusqu'à destination ou 2) durée restante et distance jusqu'à destination. Pour commuter entre les options, appuyez depuis la carte de navigation sur le bouton multifonction de la commande du système infotainment. Sélectionnez alors « Changer durée du trajet / heure d'arrivée ».

Q : Lorsque j'appelle quelqu'un ou que l'on m'appelle, le système infotainment passe à l'affichage téléphone. Comment puis-je retourner rapidement à la carte de navigation pendant le guidage en cours sans devoir interrompre l'appel en cours ?
R : Vous pouvez à tout moment retourner sur la carte de navigation en appuyant sur la touche « NAV » de la commande du système infotainment. Pendant la communication téléphonique, vous continuez à entendre les instructions de navigation.

Retour au sommaire

3. Téléphone

Q : Comment puis-je connecter mon téléphone portable au système infotainment via Bluetooth® ?
R : Pour connecter votre téléphone portable, appuyez sur la touche « CONFIG » de la commande du système infotainment. Sélectionnez ensuite « Paramètres téléphone », « Bluetooth » et « Connexion de l'appareil ». Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre téléphone portable et qu'elle est visible pour les autres appareils Bluetooth®.

Q : J'ai connecté mon téléphone portable au système infotainment via Bluetooth® mais je ne peux pas voir mon répertoire téléphonique dans le système infotainment. Quelle en est la raison ?
R : Si votre répertoire téléphonique n'apparaît pas dans le système infotainment, observez les indications suivantes :

1. Certains téléphones portables requièrent l'activation de l'annuaire. Assurez-vous d'avoir activé le répertoire dans les paramètres de réglage de votre téléphone.
2. En fonction de la taille de votre répertoire téléphonique, le chargement dans le système infotainment peut prendre quelques minutes.
3. De même, en fonction de votre téléphone portable, il se peut que vos contacts ne soient pas disponibles s'ils sont enregistrés sur une carte SIM.
4. Actualisez le logiciel de votre téléphone portable.

Q : Lorsque je sélectionne un contact sur mon répertoire téléphonique, tous les numéros de téléphone de ce contact ne s'affichent pas. Quelle en est la raison ?
R : Si un contact de votre répertoire téléphonique contient plus d'un numéro de téléphone attribué manuellement à une catégorie, seul le premier numéro apparaît.

Q : Comment puis-je modifier l'ordre de mon répertoire téléphonique à l'aide du système infotainment, par exemple pour l'ordre alphabétique des noms ou prénoms ?
R : Pour modifier l'ordre de votre répertoire téléphonique dans le système infotainment, appuyez sur la touche « CONFIG » de la commande du système infotainment. Sélectionnez ensuite « Paramètres téléphone » et « Classement ».

Q : Pourquoi la boîte de réception de messages du système infotainment auquel mon iPhone est connecté via Bluetooth® n'affiche-t-elle pas du tout ou pas entièrement les messages texte (SMS) reçus ?
R : Assurez-vous dans un premier temps que l'option « Afficher les messages » est activée sur votre iPhone. Notez que les messages texte n'apparaissent dans la boîte de réception de messages du système infotainment que lorsqu'ils sont reçus pendant que votre iPhone est connecté au système infotainment via Bluetooth®.

Q : Comment puis-je saisir des voyelles infléchies, par exemple Ü ou Ä, pendant la rédaction d'un message pour répondre à un SMS ?
R : Sélectionnez la lettre désirée avec le bouton multifonction de la commande du système infotainment (U, par exemple) et appuyez plusieurs fois sur le bouton multifonction. Toutes les inflexions et caractères spéciaux s'affichent alors consécutivement. Notez que la rédaction de messages ne peut s'effectuer que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Retour au sommaire

4. Commande vocale (uniquement sur CD 600 IntelliLink et Navi 950 Europe IntelliLink)

Q : Quelles instructions reconnaît la commande vocale du système infotainment ?
R : Vous trouverez ci-après quelques exemples parmi les instructions les plus importantes :

- « Appeler *Max Meier* »
  Veuillez respecter ici l'ordre de classement de votre répertoire téléphonique (voir Classement du répertoire téléphonique).
- « Lire le SMS »
- « Jouer l'artiste *Mozart* »
- « Jouer la chanson *Imagine* »
- « Syntoniser FM *HR3* »
- « Aide »
- « Activer explications vocales précises », « Désactiver explications vocales précises » (voir Commande vocale trop longue)
- « Destination » puis « Adresse », « Point d'intérêt » ou « Aller à la maison »
  Pour les adresses, utilisez le même ordre que celui affiché à l'écran. Pour les adresses en Allemagne et en Autriche par exemple, indiquez tout d'abord la ville, puis la rue et le numéro. Pour les adresses en Grande-Bretagne et en France par exemple, indiquez tout d'abord le numéro, puis la rue et la ville.

Q : Comment puis-je améliorer les performances de la commande vocale ?
R : Essayez de parler naturellement, avec modération au niveau de la vitesse, du volume sonore et de l'accentuation. Attendez le bip sonore avant de parler. Vous trouverez ici une liste des instructions en vigueur.

Q : Les invites de l'aide de reconnaissance vocale du système infotainment sont trop longues lors de l'utilisation de la commande vocale. Comment puis-je interrompre ces invites et émettre directement des instructions vocales ?
R : Vous pouvez interrompre à tout moment les invites en appuyant sur la touche de commande vocale située sur le volant. Attendez le bip sonore avant de parler. Vous pouvez désactiver entièrement les invites en disant « Phrases détaillées désactivées ». Pour réactiver les indications verbales, dites simplement « Phrases détaillées activées ».

Q : J'ai entendu dire que la commande vocale SIRI de mon iPhone était compatible avec le système infotainment. Comment puis-je utiliser SIRI par l'intermédiaire du système infotainment ?
R : Pour pouvoir utiliser SIRI avec le système infotainment, maintenez la touche de commande vocale du volant appuyée pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son de SIRI. Notez que certaines fonctions SIRI nécessitent une connexion 3G ou LTE.

Q : Pourquoi ne puis-je pas appeler de contacts enregistrés dans mon répertoire téléphonique avec la commande vocale ?
R : Assurez-vous tout d'abord que le système infotainment a accès au répertoire téléphonique. En fonction du classement de votre répertoire téléphonique, vous devez indiquer tout d'abord le prénom puis le nom du contact, ou inversement.

Q : Pourquoi ne puis-je saisir aucune adresse de navigation à l'étranger avec la commande vocale ?
R : Vous pouvez indiquer des adresses par l'intermédiaire de la commande vocale uniquement si celles-ci sont dans la même langue que celle qui a été configurée pour le système infotainment. Par exemple, si vous disposez d'un système infotainment en allemand, vous pouvez indiquer avec la commande vocale une adresse en Autriche mais aucune adresse en France.

Retour au sommaire

5. Divers

Q : Existe-t-il quelque part un résumé qui explique comment commander le système infotainment?
R : Oui, nous vous avons préparé une notice explicative qui décrit les fonctions essentielles du système infotainment. Vous trouverez cette notice dans le dossier du mode d'emploi ou sur notre site Internet.

Q : Comment puis-je passer à la page suivante de l'écran d'accueil ?
R : Sélectionnez « Plus » sur l'écran d'accueil, en bas à droite, pour accéder à la page suivante de l'écran d'accueil.

Q : Comment puis-je modifier l'écran d'accueil de mon système infotainment ?
R : Pour modifier l'écran d'accueil, sélectionnez « Menu » sur l'écran d'accueil, en bas à gauche. La fonction « Modifier l'écran d'accueil » vous permet de sélectionner jusqu'à huit applications qui s'afficheront sur l'écran d'accueil. Avec « Trier », vous pouvez modifier l'ordre de ces applications.

Q : Comment puis-je éteindre le système infotainment ?
R : Pour éteindre le système infotainment, appuyez sur le bouton d'arrêt de la commande du système infotainment. La musique s'arrête alors et l'écran s'affiche en mode veille. Si vous souhaitez éteindre uniquement l'écran pendant que la musique est restituée, appuyez sur « CONFIG » de la commande du système infotainment et sélectionnez « Paramètres d'affichage ».

Q : Le système infotainment commute parfois entre deux affichages, l'un est sombre et l'autre clair. Comment puis conserver un certain mode d'affichage ?
R : Le système infotainment dispose de deux modes d'affichage qui assurent une adaptation optimale de représentation en fonction de la luminosité ambiante : un clair (mode jour) et un sombre (mode nuit). Vous pouvez fixer l'un des deux modes de manière permanente ou laisser le système se régler automatiquement. Appuyez sur bouton « CONFIG » de la commande du système infotainment et sélectionnez « Paramètres d'affichage », puis « Paramètres de carte » et « Affichage de carte ».

Retour au sommaire